

С-607 комнатно-уличный термометр с часами Инструкция по эксплуатации

1. Спецификация

Уличный диапазон температуры от -50°C до + 70°C
Комнатный диапазон температуры от -10°C до + 50°C
Питание: 1,5В тип ААА 1 шт. входит в комплект
Настольная подставка
Магнитное крепление
Внешний датчик на разъеме
Размеры: 76 x 68 x 24мм
Масса с упаковкой: 84 г

2. Функционирование

Автоматическая смена показаний температуры с комнатной на уличную – 5 сек
Память минимальных и максимальных значений температуры
Часы (12 и 24 ч формат) с будильником и календарем
Автоматическая смена показаний часы/календарь – 5 сек
Будильник имеет звуковой и световой (светодиод) сигнал

3. Работа с термометром

Откройте батарейный отсек, извлеките батарею, снимите с нее защитную оболочку и установите на место, соблюдая полярность.

Назначение кнопок

MODE – изменяет показания дата(M D)/часы/будильник (AL)

ADJ – устанавливает показания даты, часов, формата часов 12/24, будильника

MAX/MIN – отображает максимальное/минимальное /текущее значение температуры

Для сброса памяти минимальной или максимальной температур при отображении соответствующего значения нажмите и удерживайте кнопку **MAX/MIN** в течении двух секунд.

На задней панели под подставкой:

RESET – сбрасывает все установки и память. Используется при смене батареи.



C/F – переключает единицы измерения температуры по Цельсию и по Фаренгейту

4. Установка начальных показаний

В режиме отображения времени или даты нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку **MODE**. Будет мигать устанавливаемое значение. Кнопкой **ADJ** выберите 12 или 24 часовой формат времени. Нажмите **MODE** и аналогично кнопкой **ADJ** установите часы, минуты, год, месяц и день.

Установка будильника

В режиме будильника (символ **AL**) нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку **MODE**. Аналогично установке времени, установите время будильника.

Для активизации сигнала будильника, в режиме отображения времени будильника (символ **AL**) Используйте кнопку **ADJ**. Символ  означает включенный будильник, символ  – ежечасный сигнал.

С-607 комнатно-уличный термометр с часами Инструкция по эксплуатации

1. Спецификация

Уличный диапазон температуры от -50°C до + 70°C
Комнатный диапазон температуры от -10°C до + 50°C
Питание: 1,5В тип ААА 1 шт. входит в комплект
Настольная подставка
Магнитное крепление
Внешний датчик на разъеме
Размеры: 76 x 68 x 24мм
Масса с упаковкой: 84 г

2. Функционирование

Автоматическая смена показаний температуры с комнатной на уличную – 5 сек
Память минимальных и максимальных значений температуры
Часы (12 и 24 ч формат) с будильником и календарем
Автоматическая смена показаний часы/календарь – 5 сек
Будильник имеет звуковой и световой (светодиод) сигнал

3. Работа с термометром

Откройте батарейный отсек, извлеките батарею, снимите с нее защитную оболочку и установите на место, соблюдая полярность.

Назначение кнопок

MODE – изменяет показания дата(M D)/часы/будильник (AL)

ADJ – устанавливает показания даты, часов, формата часов 12/24, будильника

MAX/MIN – отображает максимальное/минимальное /текущее значение температуры

Для сброса памяти минимальной или максимальной температур при отображении соответствующего значения нажмите и удерживайте кнопку **MAX/MIN** в течении двух секунд.

На задней панели под подставкой:

RESET – сбрасывает все установки и память. Используется при смене батареи.



C/F – переключает единицы измерения температуры по Цельсию и по Фаренгейту

4. Установка начальных показаний

В режиме отображения времени или даты нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку **MODE**. Будет мигать устанавливаемое значение. Кнопкой **ADJ** выберите 12 или 24 часовой формат времени. Нажмите **MODE** и аналогично кнопкой **ADJ** установите часы, минуты, год, месяц и день.

Установка будильника

В режиме будильника (символ **AL**) нажмите и удерживайте в течении 2 секунд кнопку **MODE**. Аналогично установке времени, установите время будильника.

Для активизации сигнала будильника, в режиме отображения времени будильника (символ **AL**) Используйте кнопку **ADJ**. Символ  означает включенный будильник, символ  – ежечасный сигнал.