

Описание

Блок автоматического выбора камеры модель PLV-SW-01

Два варианта применения:

- 1) Автоматическое переключение между передней и задней камерами парковки. В этом случае, камера заднего хода включается автоматически при включении задней скорости.
- 2) Позволяет организовать вход для камеры заднего вида с автоматическим включением. В этом случае, блок подключается в разрыв видео сигнала идущего на монитор, а камера автоматически включается при включении задней скорости.